

8A型のファンクションと設定操作の流れ Rev1a

PSW1とPSW2を同時に長く(2秒位)押す → モニターが“？”を鳴らす

誤って押した場合、長点パドルか、PSW1 と2を同時に押せば、“T”をビープして”元に戻ります。

次に

押すスイッチ	設定するファンクション	ファンクションの内容	PSWを長く押す(2秒位)場合	移行後の動作	PSWを短く押す場合
PSW1	デモモード	モニター信号を出力にも出す	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW2	自動CQ	PSW2を押すと、自動でCQを出力	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW3	リピードモード	全メモリーとも、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW4	CH4 リピート(シフト4も同様)	CH4のみ記録／再生時、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
シフト+PSW1	バグキーライク	自動CQと“AR”が、バグキー風に変化？！	ファンクションON		ファンクションOFF
シフト+PSW2	コールサイン入力	コールサイン入力に移行	モニターから“C BT”が出る	コールサインをパドルから入力しPSW2を押す	モニターから“C BT”が出る
シフト+PSW3	ノーマルキーモード DeChatterモード*	ダブルレバーパドルをシングルに変換する。後押し優先 符号間スペースを短く	ファンクションON		ファンクションOFF
シフト+PSW4	複式キーモード	短点パドルも長点パドルと同じ機能に変化する。	ファンクションON		ファンクションOFF

*DeChatterモードはエレバグ設定の場合のみ(DC8A21が必要)

アイアンビック設定では、ノーマルキーモードとなる

設定完了

モニターから“R”

モニターから“AR”

モニターから“N”