

8B21型のファンクションと設定操作の流れ

PSW1とPSW2を同時に長く(2秒位)押す → モニターが“?”を鳴らす

誤って押した場合、長点パドルか、PSW1 と2を同時に押せば、“T”をビープして”元に戻ります。

次に

シフト+PSW4にファンクション割り当てはなし。
これを押すと、モニターから“T”が出て終わる。

押すスイッチ	設定するファンクション	ファンクションの内容	PSWを長く押す(2秒位)場合	移行後の動作	PSWを短く押す場合
PSW1	デモモード	モニター信号を出力にも出す	ファンクションON	コールサインをパドルから入力しPSW2を押す	ファンクションOFF
PSW2	自動CQ	PSW2を押すと、自動でCQを出力	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW3	リピードモード	全メモリーとも、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW4	CH4 リピート(シフト4も同様)	CH4のみ記録／再生時、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
シフト+PSW1	バグキーライク	自動CQと“AR”が、バグキー風に変化?!	ファンクションON		ファンクションOFF
シフト+PSW2	コールサイン入力	コールサイン入力に移行	モニターから“C BT”が出る		モニターから“C BT”が出る
シフト+PSW3 (DC8B21のみ)	DeChatterモード	符号間スペースが短い方にもフレキシブルに	ファンクションON		

モニターから“R” モニターから“AR” モニターから“N”

設定完了