8A型のファンクションと設定操作の方法

PSW1とPSW2を同時に長く(2秒位)押す　→　モニターが“？”とビープ

次 に

押すスイッチ	設定する ファンクション	ファンクションの内容	PSWを長く押す (2秒位)場合	移行後の動作	PSWを短く 押す場合
PSW1	デモモード	モニター信号を出力にも出す	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW2	自動CQ	PSW2を押すと、自動でCQを出力	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW3	リピードモード	全メモリーとも、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
PSW4	CH4 リピート (ｼﾌﾄ4も同様)	ＣＨ４のみ記録／再生時、リピートモードとなる	ファンクションON		ファンクションOFF
ｼﾌﾄ＋PSW1	バグキーライク	自動CQと“AR”が、バグキー風に変化？！	ファンクションON		ファンクションOFF
ｼﾌﾄ＋PSW2	コールサイン入力	コールサイン入力に移行	モニターから “C BT”が出る	コールサインを パドルから入力し PSW2を押す	モニターから “C BT”が出る
ｼﾌﾄ＋PSW3	ノーマルキーモード (ｱｲｱﾝﾋﾞｯｸの場合)	ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾊﾞｰﾊﾟﾄﾞﾙをｼﾝｸﾞﾙに変換する。後押し優先	ファンクションON		ファンクションOFF
ｼﾌﾄ＋PSW4	複式キーモード (エレバグの場合)	短点ﾊﾟﾄﾞﾙも長点ﾊﾟﾄﾞﾙと同じ機能に変化する。	ファンクションON		ファンクションOFF

“R”とビープ　“AR”とビープ　“N”とビープ

設 定 完 了